

immobiliser_blokada_rozproszona_BR



Blokada rozproszona BR jest nową koncepcją zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą. Oprócz blokad znajdujących się w centrali alarmowej (immobiliserowej), w chronionym pojeździe znajdują się dodatkowe przekaźniki blokujące (BR), które nie są połączone przewodami z centralą.

Co to Jest ?

- ✦ Oprócz blokad znajdujących się w centrali alarmowej (immobiliserowej), w chronionym pojeździe znajdują się dodatkowe przekaźniki blokujące (BR), które nie są połączone przewodami z centralą.
- ✦ Sterowanie nimi odbywa się poprzez istniejącą samochodową instalację 12V. Ponieważ dodatkowe blokady można dobrze ukryć, nawet zlokalizowanie i pokonanie centrali alarmowej przez złodzieja dalej nie umożliwia jazdy.

Jak to działa ?

- ✦ Centrala alarmu lub immobilisera posiada nadajnik blokady rozproszonej (w nazwie musi znajdować się litera R np. Proxima ZR, Proxima ZKR). Nadajnik ten wysyła poprzez istniejącą instalację elektryczną samochodu stan w jakim znajduje się przekaźnik blokady w centrali.
- ✦ Blokada rozproszona BR, po odebraniu sygnału z centrali, ustawia stan własnego przekaźnika blokującego zgodnie z otrzymanym rozkazem.

