

REJESTRATOR Z KAMERA



DV-1280

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis urządzenia (widok z góry i z boku):



1. Przycisk sterowania (1)
2. Przycisk sterowania (2)
3. Mikrofon
4. Kamera
5. Dioda LED
6. Złącze USB
7. Gniazdo kart micro SD

Uruchomienie urządzenia.

Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć i przytrzymać przez jedną sekundę przycisk (1) (zaświeci się niebieska dioda LED, a po 4 sekundach zmieni się na czerwono).

Robienie zdjęć.

Uruchomić urządzenie jak wyżej. Następnie wcisnąć przycisk (2). Zaświeci się niebieska dioda LED. W tej chwili urządzenie jest przygotowane do robienia zdjęć. Wciskając przycisk (1) urządzenie wykona zdjęcia (wykonywane są 3 zdjęcia co 1,5 sekundy).

Nagrywanie dźwięku.

Uruchomić urządzenie jak wyżej, wcisnąć dwukrotnie przycisk (2), a następnie przycisk (1). Rozpocznie się nagrywanie dźwięku. Ponowne dwukrotne naciśnięcie przycisku (2) zatrzymuje nagrywanie dźwięku.

Nagrywanie filmów z dźwiękiem.

Uruchomić urządzenie jak wyżej. Wcisnąć przycisk (1) (pulsuje czerwona dioda LED). Rozpoczyna się nagrywanie video. Wciskając dwukrotnie przycisk (1) zatrzymujemy nagrywanie.

Kamera PC.

Urządzenie może pracować jako kamera PC. W tym celu należy włączyć urządzenie jak wyżej, a następnie podłączyć do komputera za pomocą kabla USB.