

immobiliser_PROXIMA_TRANSPOUNDER_PT2



Rozbudowany Immobiliser elektroniczny obsługiwany kluczem zbliżeniowym -Transponderem. Posiada dodatkowo cechy alarmu i blokady przeciwporwaniowej.

🔊 Immobiliser.

Po wyłączeniu stacyjki następuje automatyczne uzbrojenie immobilisera (dwa obwody). Przekręcenie stacyjki gdy blokada jest uzbrojona sygnalizowane jest syreną. **Chroni przed kradzieżą samochodu pozostawionego bez opieki.**

🔊 Immobiliser + alarm.

Po wyłączeniu stacyjki automatycznie uzbraja się immobiliser.. Po powrocie do auta immobiliser należy rozbroić w określonym czasie (0, 20 lub 40s) w przeciwnym razie włącza się syrena alarmowa (na ok. 30s). **Chroni przed kradzieżą samochodu pozostawionego bez opieki oraz w ograniczony sposób przed jego okradzeniem.**

🔊 Immobiliser (może być z alarmem) + blokada antyporwaniowa włączana otwarciem drzwi.

Immobiliser działa w sposób opisany wyżej. Dodatkowo po każdym otwarciu drzwi należy w określonym czasie (30s, 2min lub 8min) nacisnąć ukryty przełącznik. Auto chronione jest również w czasie jazdy, gdy samochód jest uruchomiony, a immobiliser wyłączony. **Skuteczne jest w sytuacjach gdy kierowca po zatrzymaniu zostaje zmuszony do opuszczenia samochodu bez jego wyłączenia i dotykania czegokolwiek.** Złodziej ma nieco czasu na odjechanie, a kierowca na opuszczenie miejsca kradzieży. Po tym czasie silnik zostaje wyłączony i dodatkowo włącza się sygnalizacja akustyczna.

🔊 Immobiliser (może być z alarmem oraz blokadą antyporwaniową włączaną otwarciem drzwi) + blokada antyporwaniowa włączana upłynięciem czasu jazdy.

Dodatkowo po upłynięciu określonego czasu jazdy należy nacisnąć ukryty przełącznik.

