

konfigurowalny_automatyczny_włącznik światel_samochodowych_KAWA



■ WŁĄCZA ŚWIATŁA za CIEBIE

- ☞ załącza światła postojowe i mijania w samochodach osobowych, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.0V lub 13.5V, opcja programowana,
- ☞ zaciągnięcie hamulca ręcznego (masa) blokuje załączanie światel,
- ☞ steruje niezależnie światłami mijania i postojowymi,
- ☞ posiada wejście wykrywające włączenie światel drogowych - wyłącza światła mijania gdy załączamy drogowe - masa lub +12V,
- ☞ rozdzielone obwody prawej i lewej strony światel postojowych i światel mijania,
- ☞ dostosowany do podawania masy lub +12V na żarówki - niezależnie dla światel postojowych i mijania,
- ☞ możliwość zostawienia włączonych światel na 0s, 20s lub 40s po wyłączeniu stacyjki - oświetlenie drogi do domu,
- ☞ wyjście +12V do podświetlania deski rozdzielczej,

