



WTYK



GNIAZDO



Połączenia UTP/STP z RJ45

KIERUNEK PRZESYŁU DOWOLNY !!

PINY NIEPARZYSTE - KOLOR. PINY PARZYSTE - BIAŁY DO KOLORU

**PRZED "ZAROBNIEM" WTYCZEK NIE WOLNO WKŁADAĆ ICH DO GNIAZDA!!**

ZAMIANA ŻYŁ MIEJSCAMI ODWRÓCI POLARYZACJĘ SYGNAŁU!